

Produktdatenblatt Randfixierstreifen



Anwendung

Der Randfixierstreifen wird bei der Verlegung von einlagigen EPDM Flachdachabdichtungen unter Auflast oder in der mechanischen Befestigung für die Randfixierung eingesetzt. Die Randfixierung entspricht der geforderten Maßnahme zur Aufnahme horizontaler Kräfte gem. DIN 18531 bei loser Verlegung unter Auflast und der Flachdachrichtlinie (FDRL). Mithilfe des Randfixierstreifens wird die Dachfolie perforationsfrei am Dachrand, an Durchdringungen und vor Hochzügen mechanisch fixiert. Die Ausführung eines einteiligen Hochzuges wird somit ermöglicht.

Beschreibung

Der Randfixierstreifen besteht aus einem gewebearmierten EPDM-Streifen und einem werkseitig einseitig an der Oberseite auflaminierten Nahtband mit Schutzfolie. Die Verbindung mit der EPDM Dachfolie erfolgt mit der EPDM Aktivierung als Kaltfügennaht durch Vernetzung (KNV) an der Unterseite der Dachfolie. Die Verbindung ist nach der Nahtfüugung sofort auf Zug belastbar, kraftschlüssig und wasserdicht. Der Randfixierstreifen wird in der Kehle zu Aufkantungen waage- oder senkrecht im Untergrund mechanisch befestigt. Gem. FDRL sind vier Befestiger pro Laufmeter zu verwenden.

Produkteigenschaften

Breite: 152 mm (mit einseitig auflaminierten, 75 mm breitem KNV-Nahtband)

Stärke: 1,5 mm (gewebeverstärkt)

Länge: bis 30,5 m

Zubehör

Befestigungsteller 80x40 mm (separat erhältlich)

Lagerung

Der Randfixierstreifen ist in der ungeöffneten Originalverpackung trocken zwischen 15 °C und 25 °C zu lagern. Der Randfixierstreifen ist außerhalb der Reichweite von Kindern aufzubewahren.

Haltbarkeit

Bitte beachten Sie die Angabe zur garantierten Funktion auf der Verpackung. Unter den oben genannten Lagerbedingungen beträgt die garantierte Funktionsfähigkeit bis 3 Monate nach Lieferdatum.

Verarbeitungshinweise

Der Randfixierstreifen ist ausschließlich zur Verwendung mit der EPDM Dachfolie nutzbar. Er kann nicht ohne mechanische Befestigungsmittel genutzt werden. Um eine sichere Haftung des Randfixierstreifens zu gewährleisten, ist eine saubere und trockene Oberfläche (frei von Staub, Talk, Öl, Wasser, Eis etc.) notwendig.

Weitere Informationen zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte dem Informationsblatt Verarbeitungshinweise Randfixierstreifen sowie den Handbüchern und Verarbeitungsvideos unter <https://www.youtube.com/@HanseSyntec/videos> .

Sicherheitshinweise

Längerer Hautkontakt mit dem Nahtbandbereich des Randfixierstreifen sollte vermieden werden. Bei versehentlichem Hautkontakt betroffene Stelle gründlich mit Wasser und Seife waschen.